

Bedienungsanleitung: Elektronischer Boulezähler



Der Boulezähler wird mit dem Schiebeschalter eingeschaltet (I). Mit einem kurzen Tastendruck auf die mittlere Taste erscheint danach in der LCD-Anzeige 00:00.¹⁾ Mit dem linken Taster kann der Zählerstand der eigenen Mannschaft (n) durch einen Tastendruck um eins erhöht werden. Entsprechend lässt sich der Zählerstand der gegnerischen Mannschaft (v) mit der rechten Taste verändern. Auf der Anzeige wird der aktuelle Spielstand angezeigt. Dieser Spielstand bleibt gespeichert, auch wenn die Anzeige nach ca. 10 Sekunden erlischt, um Strom zu sparen.

Um die Anzeige wieder aktiv zu schalten, muss der mittlere Taster kurz betätigt werden. Der aktuelle Spielstand erscheint wieder in der Anzeige. Nach dem maximalen Anzeigewert von 13, wechselt der Zahlenwert mit einem weiteren Tastendruck auf 00. Wird der mittlere Taster dauerhaft etwa drei Sekunden gedrückt, wechselt die Anzeige auf 00:00 (Rücksetzen der Zählerstände). Schalten Sie mit dem Schiebeschalter den Boulezähler aus, erlischt die Anzeige und der Spielstand geht verloren. Es ist ratsam am Ende des Spiels oder Turniers den Boulezähler auszuschalten, um die Knopfzelle zu schonen. Wenn die Knopfzelle verbraucht ist (die Anzeige arbeitet nicht mehr zuverlässig), müssen Sie auf der Rückseite des Boulezählers vier Schrauben lösen, die verbrauchte Knopfzelle (CR 2032) entfernen und eine neue in den Batterie-Clip einschieben. Dabei ist zu beachten, dass die Plusseite der Zelle nach oben zeigt. (Siehe auch: www.boulezaehler.de)

1) Softwareabhängig.

Bei einer anderen Software-Variante erscheint der Anfangszählerstand 00:00 beim Einschalten auch ohne die mittlere Taste zu drücken.